

ÉCHANGEUR DE CHALEUR AIR-TERRE

POUR DE GRANDS VOLUMES
PROGRAMME DE LIVRAISON ET NOTICE DE POSE





À cause de la migration vers SAP en 2012, nos numéros d'articles sont remplacés par des numéros de matériaux.

Les numéros d'articles deviennent maintenant des numéros de matériaux et sont étendus avec deux chiffres:

passé: 123456-789 (Numéro d'article) présent: 11234561789 (Numéro de matériau)

Remarquez que tous les offres, confirmations de commande, bons de livraison et factures sont édités systématiquement suivant le système de 11 chiffres.

TABLE DES MATIÈRES

| $1\ldots$. Information et consignes de sécurité \ldots | | | | | | | | | | | | | | 4 |
|---|-----|----|----|------|-----|----|-----|------|-----|----|--|--|--|------|
| $1.1\ \dots\ $. Directives pour utiliser l'information technique | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1.2 Normes et directives en vigueur | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Concepts/abbréviations/formules | • | | | | | | | | | | | | | 6 |
| ${\bf 3} \ \dots \ \dots$. Notice de pose et information technique | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 3.1 Grand collecteur | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 3.1.1 Information technique grand collecteur | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 3.1.2 Transport et stockage général | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 3.1.3 Transport | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 3.1.4 Charger/décharger | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 3.1.5 Stockage | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 3.2 Pose du grand collecteur | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.1 Espace d'installation | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 La pose | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.2.1 Raccords à emboitement | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.2 Souder | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 Remblayage de la tranchée | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4 La pose sous une nappe phréatique | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5 La pose au-dessous d'un bâtiment | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6 Connection réseau domestique | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Contrôles de réception | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 Côntrole visuel | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2 Zone tuyau et test principal | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3 Essai d'étanchéité | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.1 . En général | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2 . L'essai à l'air | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.3 . L'essai à l'eau | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.4 Inspection d'un raccordement | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 Tour d'aspiration | | | | | | | | | | | | | | |
| $3.4.1\ \dots$. Information technique tour d'aspiration | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2 Transport, déchargement et stockage | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 Montage | | | | | | | | | | | | | | |
| $3.4.2\ \dots$. Transport, décharger et stockage | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 Raccordement au panier de scellement | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.2 Raccordement sur une fondation | | | | | | | | | | | | | | . 15 |
| $3.6\ \dots\ .$ Essais de réception du tour d'aspiration | | | | | | | | | | | | | | . 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Programma de livraison | | | | | | | | | | | | | | . 16 |
| 4.1 Tuyaux de distribution | | | | | | | | | | | | | | . 16 |
| 4.2 Modules de distribution | | | | | | | | | | | | | | . 17 |
| 4.3 Accessoires | | | | | | | | | | | | | | . 18 |
| 4.4 Unités d'aspiration et accessoires | | | | | | | | | | | | | | . 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Annexes | | | | | | | | | | | | | | . 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Questionnaire de dimensionnement d'écha | nge | ur | de | e cl | nal | eu | r a | ir-1 | ter | re | | | | . 26 |
| | - | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Pófóronoso | | | | | | | | | | | | | | 20 |

1 INFORMATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pictogrammes et logos



Consigne de sécurité



Directives



Information importante pour tenir en compte



Version de l'information technique

Veuillez vérifier à intervalles réguliers pour assurer une bonne utilisation de nos produits, si l'information technique qui est à votre disposition est valable dans une version nouvelle et mise à jour. La date d'émission de l'information technique est à retrouver en bas à gauche au dos du document. Vous pouvez toujours obtenir la dernière information technique chez votre bureau de vente REHAU, chez votre grossiste et sur notre site web www.rehau.be.



Consignes de sécurité et mode d'emploi

Avant de commencer l'assemblage, lisez le mode d'emploi attentivement et entièrement pour assurer votre sécurité et la sécurité d'autres personnes.

- Gardez le mode d'emploi au bout des doigts.
- Si vous n'avez pas compris les consignes de sécurité ou le mode d'emploi ou s'ils ne sont pas claires pour vous, veuillez contacter votre bureau de vente REHAU.
- Ne pas observer les consignes de sécurité peut causer des dommages personnels ou matériels.

Utilisation conforme aux directives

Le grand collecteur du système AWADUKT Thermo ne peut qu'être installé et utilisé comme décrit dans l'information technique. Toute autre utilisation n'est pas conforme aux directives et n'est ainsi pas permis.

Observez tous les règlements nationaux et internationaux, en ce qui concerne la pose, l'installation, la prévention des accidents, et les consignes de sécurité, de même que les directives dans l'information technique.

Les domaines d'applications qui ne sont pas contenus dans

l'information technique (des applications spéciales) nécessitent la consultation de notre département technique.

Pour des conseils détaillés, veuillez contacter votre bureau de vente REHAU.

Les enseignements de planification et assemblage sont liés directement au produit REHAU respectif. L'extrait reporte aux normes et règlements généraux.

Observez chaque fois la version des directives, normes et règlements.



Conditions personnelles

- L'assemblage de nos systèmes ne peut être effectué que par du personnel compétent et correctement formé.
- Les travaux aux installations électriques ou parties du réseau ne peuvent être effectués que par des personnes compétentes qui sont spécialement formées.

Mesures générales de sécurité

- Maintenez la propreté de votre atelier et enlever les objets qui dérangent.
- L'atelier doit être suffisamment éclairé...
- Des enfants, personnes non autorisées et animaux ne sont pas permis près des outils ou dans l'atelier.
- Utilisez seulement des accessoires qui sont prescrits pour le système de tuyaux respectif de REHAU. L'utilisation d'autres accesoires ou outils, qui n'appartiennent pas au système respective de REHAU, peuvent causer des accidents ou d'autres dangers.

Vêtements de travail

- Portez des lunettes de sécurité, des vêtements de travail appropriés, des chaussures de sécurité, un casque et, en cas de cheveux longs, une résille.
- Ne portez pas de vêtements large ou des bijoux; ceux-ci peuvent être saisis par des pièces mobiles.
- Ne portez pas des écouteurs ou un casque pendant l'assemblage

1.1 Directives pour l'utilisation de l'information technique

Cette information technique est valable pour l'échangeur air-terre avec des tuyaux en PP avec dimensions DN/ID 700 jusqu'au DN/ID 1200 pour la pose des systèmes d'échangeur air-terre.

En dehors de l'Allemagne, les réglementations locales sont à observer et à suivre.

1.2 Normes et directives en vigueur

ATV - DVWK - A 127

Directive pour le calcul statique des canaux et tuyaux de drainage

ATV - DVWK - A 139

Installation et inspection des canaux et tuyaux de drainage

ATV - DVWK - A 142

Canaux et tuyaux de drainageg dans les zones de captage d'eau

DIN 1054

Lot – Les consignes de sécurité lors la culture du sol qui complètent les dispositions rélatives à la NBN EN 1997-1

DIN 1055

L'impact des travaux

DIN 1072

Surface de sol de la voie publique, résistance aux charges

DIN 1946

Technique de ventilation

DIN 4022

Le sol et les eaux souterraines, courte description, désignation et description de terre et de roche

DIN 4060

Raccordements des canaux et tuyaux de drainage avec des joints élastomères, les exigences et l'inspection des raccordements qui contiennent des joints en élastomère

DIN 4108-6

Calcul de la chaleur produite par l'installation et la demande d'énergie sur une base annuelle

DIN 4124

Fentes et trous, bermes - culture - durée de travail

DIN 4701-10

Evaluation énergétique des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux

DIN 8078

Tuyaux en polypropylène (PP)-PP-H, PP-B, PP-R, exigences de marchandises générales PP-RCT, inspection

DIN 18196

Culture du sol - Classification des sols pour des raisons techniques de la construction

DIN 18300

Terrassements

DIN 18305

Travaux d'entretien relatives aux voies navigables

DIN 18306

Travaux sur les canaux de drainage

NBN EN 476

Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs d'assainissement

NBN EN 681

Garnitures d'étanchéité en caoutchouc —Spécifications des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisation utilisés dans les applications relative à l'évac et à l'évacuation de l'évacuatio

NBN EN 1610

Mise en oeuvre et essai des branchements et collecteurs d'assainissement

NBN EN 1852

Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les

collecteurs d'assainissement enterrés sans pression -Polypropylène (PP)

NBN EN 13799

Equipements et accessoires GPL - Jauges de niveau pour les réservoirs de GP

NBN EN ISO 9969

Tuyaux en matières thermoplastiques — Détermination de la rigidité annulaire

DIN V 4133

Cheminées en acier autoportant

DIN 18800 partie 7

Certificat de remise en forme lors le soudage comme extension à la NBN 4133 (cheminées en acier et des aciers inoxydables)

NBN EN ISO 12944

Peintures et vernis

DIN 1055-4

L'impact des travaux - Charges de vent

EN 779

Filtres à l'air de ventilation générale pour l'élimination des particules - Détermination des performances de filtration

EN 1295-1

Calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous diverses conditions de charge - Partie 1: Prescriptions générales

ISO 10993

Evaluation biologique des dispositifs médicaux

VDI 3803

Verluchtingstechniek - Centrale installaties voor verluchting

VDI 6022

Technique de ventilation, qualité de l'air intérieur

VDI 4640

Utilisation thermique du sous-sol

ZTV A-StB 97

Conditions des échanges

ZTV E-StB 94

Conditions et directives commerciales techniques supplémentaires pour des travaux de terrassement sur la voie publique

Directives IVS

Industrie des cheminées en aciers

Signe U

Déclaration de conformité selon l'institut allemand pour les techniques de construction à Berlin. Contrôle du matériau selon EN 10204/3.1 B

Les directives, pour prévenir des accidents, des entreprises professionnelles, respectivement l'inspection du travail et toutes autres parties participantes, étaient pris en considération.

DIN = Institut allemand de normalisation

ATV = Association techniqe pour les techniques de drainage

NBN = Bureau belge de normalisation

DVWK = Alliance allemande pour la science de l'eau et la culture du sol

DWA = Association allemande pour la science de l'eau, le drainage et les déchets

EN = Norm européenne

ISO = Organisation internationale de normalisation

VDI = Association allemande des ingénieurs

ZTV = Conditions commerciales techniques supplémentaires

2 CONCEPTS/ABBRÉVIATIONS/FORMULES

Composant

Dans le cadre de cette information technique, chaque produit, qui est adapté pour le transport de l'air et qui peut être raccordé à un autre composant, est considéré comme un composant.

Puissance de prestation

La puissance de prestation d'un échangeur air-terre est le rapport entre la production de chaleur et respectivement la chaleur absorbée et l'entraînement électrique nécessaire en ce qui concerne la taille spécifique de l'installation.

Facteur de performance annuel

Le facteur de performance annuel ß d'un échangeur air-terre est le rapport entre la chaleur et le froid fourni annuellement et l'entraînement électrique annuellement requise en ce qui concerne la taille spécifique de l'installation.

L'écoulement de l'air extérieur

L'écoulement de l'air qui est conduit de l'extérieur de l'installation, respectivement sans traitement d'air et directement, vers un local.

Pinceau propre

Une surface, nettoyé à l'aide d'un balai ou d'un brosse, qui peut être jugée comme propre pendant un contrôle.

Hygiène

Hygiène est la théorie à la prévention des maladies et pour maintenir une bonne santé.

Hvqiène air

Est une partie de l'hygiène qui s'occupe des interactions autorisées entre les gens et l'air inhalé qui ont un effet sur la santé et le bien-être des gens.

Le souterrain

Le souterrain comprend ici la matière totale qui se trouve sous la surface.

Couche de drainage

La couche de drainage est le région, qui contient des eaux souterraines, consistant en roche lâche ou du socle. Sur la base de ses propriétés hydrauliques, la région est adaptée pour extraire, stocker et guider les eaux souterraines.

Eaux souterraines

Les eaux souterraines est l'eau associé au sol, qui lui remplit et qui est soumis à la gravité. Les eaux souterraines existent grâce à l'infiltration des eaux pluviales.

Eaux pluviales

Est l'eau qui éqoutte comme précipitations ou qui infiltre dans le sol.

Installation technique pour l'air de la chambre

Une installation technique pour l'air de la chambre est l'ensemble des composants nécessaires pour raffraîchir l'air sur base de ventilation.

L'air extérieur

L'air extérieur est la partie de l'air ambiant qui entre dans l'installation.

L'air résiduel

L'air résiduel est l'air qui, après circulation dans l'installation en chauffant / refroidissant les chambres, sort à l'extérieur.

L'air d'admission

L'air d'admission est l'air, aspiré et pré-traité dans l'installation, pour chauffer et / ou refroidir les chambres.

L'air d'échappement

L'air d'échappement est l'air qui est écoulé des chambres chauffées et / ou refroidies.

Récupération de chaleur

Le nom collectif pour les processus par lesquels l'énergie thermique libérée d'une installation peut être réutilisée.

Nombre de renouvellements d'air

Le nombre de renouvellements d'air décrit le rapport entre le nombre de débits volumétriques par heure et le volume d'unité d'utilisation des chambres respectives.

Air de circulation

La partie de l'air coulé qui est aspiré de nouveau dans le système de traitement de l'air.

Chauffage de l'air

Le chauffage de l'air est l'apport d'énergie thermique dans une chambre, sur la base de ventilation, au moyen de l'air d'admission chauffé (température de l'air d'admission > température de l'air dans la chambre).

Appareil de ventilation

Un appareil de ventilation génère un écoulement d'air dans les unités d'extrémité.

Échangeur air-terre

Un échangeur air-terre est une installation par laquelle l'énergie thermique du sol (pour chauffer) ou vice versa (pour refroidir) est transférée à l'air transporté à travers un réseau de tuyaux.

Quantité de chaleur générée

La quantité de chaleur générée dénote le niveau d'opération des caloporteurs pour récupération de chaleur dans un système de ventilation.

Théoriquement, la différence enthalpique, entre l'air extérieur et l'air d'admission contre l'air extérieur et l'air d'échappement, est comparée l'un à l'autre au moyen d'une augmentation (par exemple par une pompe à chaleur) et une réduction (par exemple par un système de protection contre le gel et / ou la rosée).

Ventilateur

Un ventilateur est un composant qui règle la sortie et l'apport et l'air vers un ou plusieurs unités d'extrémité (chambres).

Diamètre nominal DN/ID

Le diamètre nominal est caractérisé par la classification de diamètre d'un tuyau, exprimé en mm. Il indique le diamètre intérieur du tuyau.

La couronne de tuyau

La couronne de tuyau est le point le plus haut à l'intérieur du tuyau.

Fond du tuyau

Le fond du tuyau est la partie inférieure de l'intéreur du tuyau.

Profondeur de l'installation

La profondeur de l'installation est la différence en hauteur entre la partie supérieure des tuyaux de l'installation et la nappe phréatique.

Degré de compression

Le quotient de la densité sèche du sol suivant NBN EN 18125-2 et la densité Proctor moyenne suivant NBN EN 18127.

3 NOTICE DE POSE ET INFORMATION TECHNIQUE

COMPOSANTS DU SYSTÈME

3.1 Grand collecteur

3.1.1 Information technique grand collecteur

Le grand collecteur de l'échangeur air-terre REHAU a été spécialement conçu pour l'utilisation comme tube de guidage d'air. Le collecteur peut être déployé immédiatement, aussi bien comme conduite d'air séparée, que comme tuyau pour apporter ou drainer l'air dans un système échangeur air-terre. Pour obtenir une certaine rigidité annulaire, avec un poids limité, un tuyau profilé avec une paroi de la conduite homogène est utilisée. Pour la production des accessoires, comme par exemple des coudes et des réductions, des tuyaux enveloppés à paroi compacte et lisse sont utilisés.

Dans le tableau ci-dessous, les coordonnées d'identification les plus importantes pour les deux types de tuyau sont mentionnés.

| | Rigidité annulaire suivant NBN EN ISO | 8 kN/m ² |
|-------------------------|---|------------------------------|
| | Matériau utilisé: | PP |
| es | Densité moyenne: | $\approx 0.9 \text{ kg/m}^3$ |
| ţġ | Couleur: | bleu |
| éris | Taille disponible: | DN/ID 700 |
| Caractéristiques | | DN/ID 800 |
| <u>s</u> | | DN/ID 1000 |
| | | DN/ID 1200 |
| | Technique de raccordement: | Manchons à butée |
| | Engagement à charge de trafic: | jusqu'à SLW 60 |
| | Niveau maximale de l'eau souterraine | 3 m |
| andée | au-dessus la couronne du tuyau, sans charge de trafic | |
| E | Matériel de montage permis: | suivant NBN EN 1610 |
| eco | Pente minimale admissible: | 1% |
| Application recommandée | Aptitude pour le nettoyage à haute pression: | bien |
| pplica | Vitesse d'écoulement maximale dans le tuyau (moyen air) | 7 m/sec. |

3.1.2 Transport et stockage général

Les tuyaux, modules et formes, appelés composants plus tard, sont à traiter avec soin et prudence. Pour les modules, il est surtout important que les branches ne sont pas chargés. Par les transports ou stockages incorrects, déformations et dommages peuvent se produire aux composants et bagues d'étanchéité. Ce phénomène peut conduire à des difficultés au cours de la pose et peut réduire la sécurité fonctionnelle des conduites posées.

3.1.3 Transport

Les composants individuels doivent être transportés et protégés contre des déplacements. Il faut surtout éviter que les modules glissent ou tournent. Pendant le transport, les branches soudées ou n'importe quelle partie de la construction soudée ne peuvent pas être chargées. Il faut observer les consignes de sécurité correspondantes lors de l'empilage des tuyaux pour le transport contre le glissage des tuyaux. La hauteur maximale de la pile est de 2 m. Il faut aussi éviter déviations ou effets du stress. Il est important d'assurer que l'emballage de protection utilisé (film, manchon) ne soit pas endommager lors le transport. D'autres objets ou composants présents ne peuvent pas entrer en collision avec des tuyaux ou des formes. La surface de chargement doit être lisse. Des objets tranchants, qui peuvent endommager les tuyaux, ne peuvent pas être présents sur la surface de chargement.



3.1.4 Charger/décharger

Il faut décharger, charger ou baisser les composants dans les tranchées creusées ou sur le chantier à l'aide des dispositifs appropriés (par exemple un chariot élévateur). Les composants ne peuvent être chargés et décharges qu'à l'aide d'appareils de levage et des élingues en matériau souple, c'est-à-dire corde de chanvre. Par la présente, il est possible d'utiliser des anneaux de levage spéciaux. Au niveau des extrémités des composants, adhérer des crochets ou d'autres équipements, qui peuvent conduire aux dommages, ne sont pas permis. Les composants ne peuvent pas être trainer sur le sol. Lors de la manipulation, il faut observer que les manchons et les embout mâles ne sont pas endommager. Comme il y a des anneaux de levage disponibles aux composants (par exemple des coudes), il faut les utiliser.

3.1.5 Stockage

Comme tous les composants sont stockés temporairement sur le chantier, il faut observer les points suivants, en ce qui concerne les conditions de sol et de stockage:

- En plaçant des carrés de bois, les composants ne peuvent pas rouler et sont alors stables
- Les grands collecteurs jusqu'à DN/ID 800 de l'échangeur air-terre peuvent être empilés les uns sur les autres à deux couches
- Il faut éviter un stockage extérieur pour une période de plus de 12 mois
- Il faut aussi éviter des dévitations lors le stockage
- Lors du stockage des modules, il faut assurer que les branches soudées ne sont pas chargées
- Les bagues et d'autres éléments d'étanchéité doivent être blindés, si possible, de la lumière et être conservé dans un endroit sec et frais
- L'emballage de protection appliquée, comme du film ou un manchon, ne peut pas être endommagé lors le stockage.

3.2 Pose du grand collecteur

La pose des grands collecteurs de l'échangeur air-terre ne peut être effectuée que par du personnel formé et qualifié conformément. L'installateur, qui est désigné par le client, peut démontrer les qualifications requises, nécessaires pour les travaux.

3.2.1 Espace d'installation

La surface, prévue pour l'installation, est bâtie conformément à NBN EN 1610. La couche de lit inférieure doit présenter une épaisseur d'au moins 10 cm sous le fond du tuyau. Seulement du matériau bien compactable et exempt de pierres du groupe 1 ou 2, peut être utilisé pour l'intégration.

G1: sol non cohésif

G2: sol faible cohérent (gravier, d'argile, gravier, limon, argile sableuse mélange de sable et de boue)

G3: sol cohésif mixte, limon (sable et gravier cohésif)

G4: sol cohésif (argil, limon)

Quand il n'y avait pas d'autres directives imposées par le concepteur, l'angle d'inclinaison doit être maintenu à au moins 120°.



3.2.2 La pose

Les composants et bagues d'étanchéité doivent être vérifiés pour dommages avant l'installation. Les composants ne peuvent pas être jetés dans les tranchées de tuyaux/espace de l'installation. Pour baisser les composants dans l'espace d'installation, les directives du point 3.1.4 sont à observer.

L'installation des composants et des scelles endommagés n'est pas permise. Les couvercles d'extrémité des composants ne peuvent être supprimer que immédiatement avant la pose des raccordements. Les composants sont reliés les uns aux autres au moyen des raccords d'emboitement (voir 3.2.2.1) ou par soudage (voir 3.2.2.2). Le positionnement des composants doit être fait au moyen d'un laser. Afin d'éviter une modification dans le positionnement, il faut sécuriser suffisamment le composant lors du raccordement du composé suivant. Ceci peut être réalisé, par exemple, au moyen d'un remblai. Toutes les possibilités de sécurisation sont admises, tant que les composants ne sont pas endommagés. Le remblaiement des composants ne devrait être fait qu'après une vérification des déplacements possibles; lors des journées chaudes, cette procédure ne peut être effectuée qu'après quelques heures plus fraîches de la journée.



3.2.2.1 Raccord à emboitement

Immédiatement avant le raccordement de deux composants, le film protecteur et les capuchons de protection doivent être enlevés, comme les manchons et les embouts mâles doivent être contrôlés pour dommages.

Il faut nettoyer les bagues d'étanchéité, les embouts mâles et l'intérieur des manchons. Suivant, les bagues d'étanchéité doivent être placées dans les rainures, prévues à cet effet. Puis il faut appliquer suffisamment de lubrifiant uniformément sur les bagues d'étanchéité.

| DN/ID | Ca. quantité (en g) |
|-------|---------------------|
| 700 | 300 |
| 800 | 400 |
| 1000 | 550 |
| 1200 | 650 |

Lubrifiant requis pour 10 raccords à emboitement

Il faut éviter de rendre le raccord excessivement sale lors la pose. Le coulissement des composants les uns aux autres doit être effectué de manière centric, par lequel un levier ou d'autres outils peuvent être utilisés. Il y faut prendre des mesures, afin d'éviter des endommagements aux composants (par exemples les côtés). Lors du raccordement des composants, il faut s'assurer que les embouts mâles sont introduits entièrement jusqu'à la butée dans le manchon.



Attention:

En aucun cas, des huiles ou des graisses peuvent être appliquer sur le tuyaux ou sur les bagues d'étanchéité, comme ces produits peuvent causer des dommages aux bagues d'étanchéité.

3.2.2.2 Souder

Pour souder les composants, seulement le soudage par points (voir directive DVS 2207-1) et le soudage par extrusion (voir directive DVS 2207-4) sont permis. La préférence est du soudage par points.



Attention:

Le soudage par points n'est possible qu'en cas d'un tuyau enveloppé à paroi compacte et lisse.

Si le raccordement de deux composants s'effectue au moyen d'une soudure d'extrusion suivant DVS 2207-4, il faut utiliser une extrudeuse à souder avec un pied de soudage approprié spécialement pour couture géométrique.


Après le soudage, il faut marquer le fil de soudage au moyen d'un indélébile (numéro couture, date et soudeur). À basse température, le fil de soudage doit être couvert, après le soudage à l'extérieur, pour éviter un refroidissement rapide. Après refroidissement du fil de soudage, des épaississements, dépassants au niveau du fond de tuyau, doivent être supprimés pour assurer l'égouttement de la condensation.



Pour le soudage, les certificats de qualification correspondants sont requis (certificat de soudage).

En cas des épaississements à l'intérieur, il faut sécuriser l'égouttement de la condensation entre les composants.

3.2.3 Remblayage de la tranchée



- 1 Surface
- Base du corps de chausséeou du batiment
- 3 Parois de la tranchée
- 4 Remblai proprement dit
- 5 Remblai initial
- 6 Remblai latéral
- 7 Assise
- 8 Lit de pose
- 9 Fond de tranchée
- 10 Hauteur de recouvrement
- 11 Hauteur de l'appui
- 12 Hauteur de l'enrobage

- 13 Profondeur de tranchée
- a Épaisseur du lit de pose
- Épaisseur de l'assise b = k
 X OD dont: k est un facteur sans dimension; le rapport entre l'épaisseur et
 l'épaisseur d'assise b contre OD
- Épaisseur du remblai initial
- OD est le diamètre extérieur du tube en millimètres

Il faut observer point 3.2.1 en ce qui concerne le remplissage de la couche de litière. L'appui doit être effectué suivant NBN EN 1610 type 1, type 2 of type 3. Il faut veiller à ce que la couche de litère supérieure corresponde aux calculations statiques.

Il faut assurer que, lors de l'application de la couche de litère supérieure, la zone autour de tuyau est suffisamment comprimée. La première couche de l'enrobage doit dépasser la moitié du diamètre du composant, pour éviter leurs déplacements ou des inflexions anormales. L'étanchéité au voisinage des composants doit s'éffectuer étape par étape et au moyen du matériel de compactage léger qui ne peuvent pas toucher le composant. Alors il faut aussi s'assurer que le matériel dans les nervures sont comprimé réglementairement. En particulier, il faut observer que la compression des modules, dans la zone sous les branches soudées, s'est bien effectuée et qu'il n'y a pas de charges sur les branches.



Pendant le remplissage de la fente, il faut observer que la pose de l'enrobage et le remblai ne soient effectués qu'au moment où les raccordements et le remblai sont prêts à absorber les charges.

Lors du remplissage des modules, l'enrobage est effectué jusqu'aux branches soudées pour le raccordement des tuyaux de l'échangeur air-terre. Le raccordement des tuyaux aux modules ne peut être réussi que quand le remblai s'est effectué jusqu'au niveau des branches soudées, de sorte qu'il n'y pas de charges supplémentaires excercées sur les branches. En plaçant les tuyaux de l'échangeur air-terre, il faut observer les instructions d'installation applicables.

Pour la couche supérieure de literie, l'enrobage et le remblai jusqu'au 15 cm au-dessus de la couronne du composant, seulement du matériel suffisamment étanche et du matériel de remblais sans pierres des groupes G1 ou G (suivant ATV 127) peut être utilisé. Un mélange de sable et de boue groupe G2 (suivant ATV 127) est optimal pour le transfert de chaleur. Dans la choix de la matière de remplissage, il faut prendre en considération les calculations statiques du composant. Il faut assurer qu'il n'y se trouvent pas d'objets pointus ou de pierres près des conduits ou dans le remblai.



L'application du remblai est réalisée avec des épaisseurs de couches d'environ 30 cm.

La consolidation au-dessus du composant ne peut se produire qu'à partir d'une épaisseur de couche de 30 cm au-dessus de la couronne du composant. Le compactage des couches est réalisé avec un dispositif approprié. Jusqu'à un mètre au-dessus de la couronne du composant, le compactage s'éffectue avec un dispositif léger, toujours au-dessus avec un dispositif normal. Des machines pour des constructions routières peuvent seulement être utilisées quand il est certain que l'usage n'a pas d'impact négatif sur les composants sous-jacents.

La fabrication de la zone de canal et le remblai, comme l'enlèvement du revêtement, doit être éffectuée de cette manière que la capacité de charge des composants corresponde à la conception.

3.2.4 La pose sous une nappe phréatique

En principe, avec une pose dans l'eau du sol ou dans une couche conductrice d'eau, on peut tenir compte avec un rendement thermique accrue de l'échangeur air-terre.

Composants qui sont construits dans la nappe phréatique ou dans une zone avec un niveau de l'eau à long terme ou périodique, doivent être protégés contre flottements, avec pression à la baisse insuffisante. Il faut calculer et vérifier la force vers le bas et la pression vers le haut déià dans l'étude.

Nous recommandons au moins de mettre en oeuvre une calculation statique dans le cas des eaux souterraines dans la zone de pose. L'étanchéité des raccords à emboitement des tuyaux, à une installation officielle, tient le coup à une pression vers le haut jusqu'à 3mWs sur la couronne du tuyau.

3.2.5 La pose au-dessous d'un bâtiment


Avec une pose au-dessous d'un bâtiment, une calculation statique des composants utilisés est indispensable. Celle-ci peut être réalisée par l'ingénieur civile qui est responsable pour la construction ou par un autre titulaire ou personne qualifiée.

Pour la calculation statique, les directives suivantes sont à observer:

- Feuille de calcul ATV DVWK A 127
 Directives pour la calculation statique des conduits et tuyaux de drainage
- Mise en oeuvre de la construction NBN EN 1610

3.2.6 Connection réseau domestique

La connection réseau domestique d'un grand collecteur se fait exclusivement par une bague d'étanchéité, installée sur un composant. Vous trouvez des composants spéciaux dans notre portefeuille de produits, pour les applications les plus courantes qui sont fabriquées pour une connection réseau domestique.



Le collier monté et soudé à une densité de 10 mWs. Pour l'assemblage, le composant doit être installé de cette manière, que le collier se trouve, autant que possible, au milieu de la paroi ou à une distance d'au moins 50 mm du côté extérieur de la paroi. Des positionnements anormales doivent être discutés avec un concepteur professionel. Après un positionnement réussi, l'enveloppe est placée autour du composant. Puis, le béton est coulé.

Lors du remplissage il faut observer qu'il y a une étanchéité suffisante, en particulier au niveau de l'alimentation murale et au-dessous du composant. Un montage aux températures de $<0^{\circ}$ n'est pas recommandé.

3.3. Contrôles de réception

Il faut effectuer un nombre d'essais et/ou vérifications du réseau après la pose. Par la présente, les normes en vigueur et applicables localement doivent être observées et vérifiées. Suivant les circonstances, un essai séparé peut être nécessaire pour la mise en service sur les dispositions sanitaires.



Un système d'échangeur air-terre est considéré comme une installation d'air technique suivant VDI 4640.

3.3.1 Contrôle visuel

Le contrôle visuel interne et externe des composants comprend:

- La direction et l'hauteur
- Les raccordements (en particulier en cas des connections soudées, le fil de soudage intérieur est à contrôler)
- Dommages ou déformations inégales des composants
- Des joints (en particulier au niveau des modules)
- Doublure et revêtement

Le contrôle visuel est effectué après la pose, mais avant le remplissage définitif. L'essai visuel peut aussi être réalilsé après chaque étape du projet. Les résultats d'essai doivent être documentés.

3.3.2 Zone tuyau et test principal

La mise en oeuvre de la surface, de remblai latéral, de la zone tuyau et du remblai initial peut être mise en évidence par l'essai du joint d'étanchéité et/ou la déformation, le remblai par le test de l'étanchéité.

En cas des conditions d'installation particulières, il est nécessaire d'aussi tester la déformation de la variation verticale du diamètre, en conformité avec le calcul statique.

3.3.3 Essai d'étanchéité

L'essai d'étanchéité du système se fait suivant NBN EN 1610 à pression de l'air et / ou de l'eau, et sur la base de la pression d'épreuve et de la durée du test, fixées dans la norme. Le test d'étanchéité à l'air d'un diamètre intérieur de 1000 mm peut également effectuer par un essai d'étanchéité des raccordements (voir 3.3.3.4).

3.3.3.1 En général

L'essai d'étanchéité d'un composant doit être effectué à l'air (procédure "L") ou à l'eau (procédure "W"). L'inspection séparée des tuyaux et formes, des regards et chambres de visite, par exemple des tuyaux à l'air et des regards à l'eau, est également autorisée. L'inspection préalable à l'application du remblai peut être réalisée supplémentairement et devrait être faite à la hauteur des raccordements.

En cas de procédure "L", le nombre de mesures correctives et les essais de répétition sont illimités. En cas d'un échec unique ou répété des tests à l'air, la transistion vers un test à l'eau est permis et seul le résultat de l'essai à l'eau est décisif.

Un premier essai peut être effectué avant l'application du remblai latéral. Avant de finaliser le réseau, il faut effectuer des tests après le remplissage et l'enlèvement du revêtement; le choix entre un test à l'eau ou à l'air doit être fait par le client.

3.3.3.2 L'essai à l'air (procédure "L")


Les temps d'inspection pour des réseaux sans regards et ouvertures d'inspection sont à retrouver dans la procédure de test de NBN EN 1610, sous réserve des diamètres de tuyaux. La procédure de test (LA, LB, LC ou LD) doit être déterminé par le client. Il faut utiliser des fermetures étanches à l'air et se l'approprier pour exclure des erreurs de mesure, provoquées par l'équipement de test.

Pour des raisons de sécurité, il faut montrer une grande prudence avec les tests des grands DN. Les essais de regards et ouvertures d'inspection sont difficiles à réaliser en pratique.

D'autres exigences pour l'évalutation peuvent être trouvées dans la norme précitée.

3.3.3.3 L'essai à l'eau (procédure "W")

Le temps et période d'essai peuvent être trouvés dans NBN EN 1610.



Pression d'essai

La pression d'essai est la pression accumulée dans le composant, en remplissant la partie de l'essai jusqu'au niveau du sol, maximale 50 kPa et à moins 10 kPa, mesuré à la partie supérieure du composant.

Exigences d'essai

dépasse pas:

La pression doit être maintenue à moins de 1 kPa de la pression d'essai de consigne, en remplissant avec de l'eau.

Le volume totale d'eau, qui est fourni au cours de l'essai pour satisfaire cette exigence, ainsi que l'altitude pression respective à la pression d'essai requise devraient être mesurés et enregistrés.

L'exigence de l'essai est remplie lorsque le volume de l'eau ajouté ne

- 0,15 l/m² en 30 min pour tuyaux
- 0,20 l/m² en 30 min pour tuyaux y compris les regards
- 0,40 l/m² en 30 min pour regards et ouvertures d'inspection

La dimension de l'unité d'aspiration doit être choisie en fonction de l'air nécessaire maximum et en tenant compte de la perte de pression admissible. Par la présente, cela ne doit pas être effectué sous la dimension du réseau de tuyaux adjacent. En ce qui concerne le tour d'aspiration, en particulier la directive VDI 6022 doit être respectée. Dans le choix de l'installation, il faut, par exemple, prendre les points ci-dessous en considération:

- La proximité des routes (charges de circulation)
- La proximité des arbres/buissons
- La proximité des orifices de sortie
- Direction du vent principal et pollution de l'air possible

Le tableau suivant présente les données essentielles des tours d'aspiration. Une description détaillée peut être trouvée en annexe.

3.3.3.4 Inspection d'un raccordement

Si rien n'est spécifié, la vérification de certains raccordements en place de l'inspection de l'ensemble du réseau, généralement pour DN/ ID 1000 et plus, peut être reconnue. Pour l'essai de quelques raccordements, la surface de 1m du tuyau est utilisé comme surface de la procédure "W", sauf indication contraire.

3.4 Tour d'aspiration

3.4.1 Information technique tour d'aspiration

L'air extérieur, nécessaire pour le fonctionnement de l'échangeur air-terre, est introduit dans l'installation par une unité d'aspiration.

Tour d'aspiration:

| REHAU N° mat.: | | 1 350436 1 001 | 1 350438 1 001 | 1 350439 1 001 | 1 354766 1 001 |
|---------------------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Diamètre intérieur: | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Matériau: | | acier inoxydable V2A | acier inoxydable V2A | acier inoxydable V2A | acier inoxydable V2A |
| Surface: | | matte | matte | matte | matte |
| Hauteur totale: | mm | 3720 | 3900 | 4080 | 4260 |
| Hauteur d'aspiration: | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Poids total: | kg | ca. 195 | ca. 260 | ca. 340 | ca. 450 |
| Toit à lamelles: | | | | | |
| Forme de toit: | | toit plat | toit plat | toit plat | toit plat |
| Hauteur totale toit à lamelles: | mm | 640 | 800 | 960 | 1120 |
| Diamètre extérieure: | mm | 964 | 1204 | 1404 | 1604 |
| Tuyau: | | | | | |
| Hauteur tuyau: | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Epaisseur paroi: | mm | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | |

Semelle inférieure: Sauf indication contraire, suivant NBN EN 12220

Les dimensions peuvent varier légèrement dans la production, sous réserve de modifications. Croquis avec dimensions peuvent être trouvés en annexe.

Coude d'aspiration:

| REHAU N° mat.: | | 1 350427 1 001 | 1 350437 1 001 | 1 350447 1 001 | 1 354767 1 001 |
|--|----|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Diamètre intérieure: | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Matériau: | | acier inoxydable V2A | acier inoxydable V2A | acier inoxydable V2A | acier inoxydable |
| Surface: | | matte | matte | matte | matte |
| Hauteur totale: | mm | 3804 | 4004 | 4204 | 4406 |
| Hauteur d'aspiration: | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Poids total: | kg | ca. 190 | ca. 260 | ca. 330 | ca. 645 |
| Tuyau: | | | | | |
| | | | | | |
| Hauteur tuyau (ouverture d'aspiration en bas): | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Epaisseur paroi: | mm | 2 | 2 | 2 | 3 |

Semelle inférieure: Sauf indication contraire, suivant NBN EN 12220

Les dimensions peuvent varier légèrement dans la production, sous réserve de modifications. Croquis avec dimensions peuvent être trouvés en annexe.

3.4.2 Transport, déchargement et stockage

La livraison de la tour d'aspiration se fait avec un camion. Elle est transportée dans un conteneur de transport approprié et conforme à la norme ou dans un emballage de transport spécial.

Pour le chargement et le déchargment des tours d'aspiration, il faut utililser des appareils appropriés et autorisés. Il faut veiller que, lorsque du déchargement, l'emballage de transport ou les éléments de la tour d'aspiration ne sont pas endommagés. S'il y a des boucles de transport ou des dispositions de déchargement disponible, il faut les utiliser lors du déchargement.

Toutes les tours d'aspiration doivent être transportées dans l'emballage fourni, jusqu'au montage sur place. Il faut élever l'emballage immédiatement avant ou immédiatement après le montage sur le socle de fondation pour éviter des dommages. Tous les outils, treuils ou grues, nécessaire pour le transport ou lors du déchargement, doivent être conforme aux réglements respectifs. Concernant les tours d'aspiration, il faut aussi observer que les emplacements de montage ont une capacité suffisante pour les machines (par exemple grues).

Le film protecteur des tours d'aspiration ne peut être enlevé qu'après le montage et fixation sur le socle. Quand la tour d'aspiration, sur lequel le film de protection a déjà été enlevé, est transporté, des précautions respectives doivent être prises, afin d'éviter des rayures sur la surface pendant le transport .

Le stockage des tours d'aspiration doit être fait d'une manière appropriée. Dans la mesure du possible, il faut stocker les tours d'aspiration dans l'emballage de transport, afin de les protéger contre l'humidité, et sur un support solide et approprié.



Lors du stockage de la tour d'aspiration, des charges supplémentaires ne peuvent pas se mettre dessus.

3.5. Montage

En plus du contenu de cette information technique, il faut également prendre les instructions de montage spécifiques, dans la mesure qu'elles sont disponibles.

Pour sécuriser la position de la tour d'aspiration, il faut l'installer sur un socle de fondation approprié. Les dimensions ci-dessous sont de la taille minimum pour la dimension respective. Une installation professionnelle est conforme aux exigences statiques dans les conditions météorologiques les plus défavorables, avec un placement dans la zone vent 4 avec une vitesse de pression de $Q_{\rm ef} = 0,56 \; \rm kN/m^2.$



Lors de l'installation dans un endroit exposé à divers influences, un calcul statique séparé est indispensable pour le dimensionnement de la taille nécessaire du socle. Si aucune information n'est connue sur les charges de vent produites au point d'installation, l'installateur de la tour d'aspiration est obligé de collectionner l'information respective du montage ou d'étudier les mesures appropriées. Le socle doit être ajusté en fonction des valeurs moyennes.



Lors de l'installation dans les zones côtières ou avec de l'air lourdement chargé de substances formant la corrosion, il est souhaité d'ajuster les exigences respectives des matériaux des élements de montage.

La mise en oeuvre du socle doit être effectuée conformément à la norme NBN 1045. A cet effet, il faut utiliser du béton avec des caractéristiques matérielles minimales de C20-25. Lors de l'installation dans une zone côtière ou avec de l'air lourdement chargé de substances formant la corrosion, il est souhaité d'ajuster les exigences respectives du matériel.

| Tour d'aspiration | Dimensions socle* Longueur × largeur × profondeur (mm) |
|-------------------|---|
| ID 800 | 1400 × 1400 × 600 |
| ID 1000 | 1400 × 1400 × 800 |
| ID 1200 | $1600 \times 1600 \times 800$ |
| ID 1400 | $1800 \times 1800 \times 800$ |

^{*} pour une vitesse de pression q_{ref} = 0,56 kN/m²



Pour sécuriser les conditions locales, il faut toujours faire un calcul statique pour la largeur et l'épaisseur du socle.

3.5.1 Raccordement au panier de scellement

Lors du raccordement de la tour d'aspiration au panier de scellement, celle-ci est à installer au sommet du socle. Lors de l'insertion du panier de scellement, il faut veiller que celui-ci est installé au niveau et à la hauteur correspondante. Un ajustement ultérieur est limité et doit être évité par tous les moyens.



Lors du montage des tours d'aspiration sur un panier de scellement, il faut s'assurer que le panier de scellement préfabriqué est livré à l'avance et est monté sur le chantier. Le temps de durcissement doit être respecté en conformité.

L'installation de la tour d'aspiration n'est autorisée que lorsque le matériel de base est durci et la force nécessaire atteinte. En fonction du matériau utilisé, les temps de durcissement peuvent être très différents. Avec du béton avec des propriétés du matériel C20 – 25 il s'élève à ca. 28 jours.

Le positionnement et le montage de la tour d'aspiration se fait au moyen des anneaux de levage, qui sont pré-montés sur la tour d'aspiration et qui peuvent être démontés après chaque utilisation. Pour le montage, la tour d'aspiration avec la bride de base est positionné sur le panier de scellement de sorte que la bride de base correspondante avec les boulons du panier de scellement. Après redressement de la tour d'aspiration sur la bride, les écrous doivent être appliqués. Le montage de la tour d'aspiration doit se passer contre-sage, par lequel les écrous opposés sont renforcés. A cet effet, une clé dynamométrique est utilisée pour assurer une force de serrage uniforme.

Lors de l'utilisation des paniers de scellement avec un tube rectangulaire correspondant, celui-ci sert à comme coffrage perdu. Après le montage, l'espace entre la bride de base et le socle doit être scellé en conformité. L'étanchéité peut être réalisée au moyen de ciment ou d'un matériau d'étanchéité.

3.5.2 Raccordement sur une fondation

Dans le montage direct sur une fondation durcie, on a la possibilité de monter la tour d'aspiration directement, ou de faire usage d'un gabarit de perçage, suivant les dimensions de la bride de base, comme modèle pour l'installation des éléments de montage.

Le positionnement et l'installation de la tour d'aspiration se passe au moyen des anneaux de levage pré-montés sur la tour d'aspiration et démontable après utilisation.

Suivant le montage appliqué, la procédure d'installation doit être déterminée à l'avance et la procédure de travail correspondante est fixée.

Des boulons d'ancrage en acier inoxydable sont recommandés pour le vissage. Les boulons ne sont pas inclus dans la livraison de la tour d'aspiration.



Dans la sélection du vissage pour un montage direct de la tour d'aspiration sur la base, il faut prendre des règles statiques en considération. Eventuellement des cacules séparés doivent être faits.

Lors de l'utilisation d'un gabarit de perçage, il faut prendre les dimensions et direction correctes en compte. On doit aussi prendre les exigences du fabricant en compte lors du forage et l'installation des écrous. Une fois que les éléments de vis sont prêts pour la charge à porter, la tour d'aspiration peut être installée. Lors du montage, la tour d'aspiration avec la bride de base est positionnée sur l'élément de liaison de sorte que la bride de base s'y adapte. Le montage de la tour d'aspiration doit se passer contre-sage, par lequel les écrous opposés sont renforcés. A cet effet, une clé dynamométrique est utilisée pour assurer une force de serrage uniforme.

Après le montage, l'espace entre la bride de base et le socle doit être scellé en conformité. L'étanchéité peut être réalisée au moyen de ciment ou d'un matériau d'étanchéité.

3.6 Essais de réception de la tour d'aspiration


Après redressement de la tour d'aspiration, un essai visuel pour les dommages causés doit être fait sur la tour d'aspiration, la grille, les tuyaux et les brides. Des dommages doivent être examinés et évalués avec soin. Particulièrement en cas de dommages à la grille de protection, des mesures doivent être prises pour empêcher l'intrusion des oiseaux et de petits animaux.

Si d'autres dommages, il faut vérifier la mesure dans laquelle il y a une menace pour l'hygiène. Eventuellement des mesures correspondantes doivent être prises.

4 PROGRAMME DE LIVRAISON

4.1 Tuyaux de distribution*

Profil de tuyau avec surface intérieure homogène par coextrusion suivant DIN 16961 avec embout mâle et manchon à butée intégré, 2 bagues d'étanchéité en EPDM inclus, fourni séparément Extrémités de tuyaux protégées contre la saleté par des bouchons procteurs






| N° mat.: | ID | L | OD | Poids |
|----------------|------|------|------|------------|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 353823 1 001 | 700 | 3000 | 820 | 68 |
| 1 353843 1 001 | 700 | 4000 | 820 | 90 |
| 1 353853 1 001 | 700 | 6000 | 820 | 135 |
| 1 353783 1 001 | 800 | 3000 | 920 | 93 |
| 1 353833 1 001 | 800 | 4000 | 920 | 124 |
| 1 353803 1 001 | 800 | 6000 | 920 | 185 |
| 1 353813 1 001 | 1000 | 3000 | 1126 | 132 |
| 1 353863 1 001 | 1000 | 4000 | 1126 | 176 |
| 1 353873 1 001 | 1000 | 6000 | 1126 | 264 |
| 13541021001 | 1200 | 3000 | 1366 | 170 |
| 1 354106 1 001 | 1200 | 4000 | 1366 | 226 |
| 13541091001 | 1200 | 6000 | 1366 | 339 |

^{*} Délai de livraison à la demande

4.2 Modules de distribution*

Profil de tuyau avec surface intérieure homogène par coextrusion suivant NBN 16961 avec embout mâle et manchon à butée intégré 2 bagues d'étanchéité en EPDM inclus, fourni séparément, et deux piquages soudés en centre (DN/ID 200 of DN/ID 250 of DN/ID 315) pour le raccordement du tuyau d'échangeur air-terre Awadukt Thermo Culottes sur entraxe de 1000 mm

Extrémités de tuyaux protégées contre la saleté par des bouchons procteurs






| N° mat.: | Tuyau de distribution | Culottes | Nombre de | OD | L1 | L2 | L | Poids |
|----------------|-----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------------|
| | ID | DN | culottes | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 353968 1 001 | 700 | 200 | 3 | 820 | 1000 | 500 | 3000 | 72 |
| 1353978 1 001 | 700 | 200 | 4 | 820 | 1000 | 500 | 4000 | 96 |
| 1 353988 1 001 | 700 | 200 | 6 | 820 | 1000 | 500 | 6000 | 144 |
| 13539981001 | 700 | 250 | 3 | 820 | 1000 | 500 | 3000 | 75 |
| 1 354008 1 001 | 700 | 250 | 4 | 820 | 1000 | 500 | 4000 | 100 |
| 13540181001 | 700 | 250 | 6 | 820 | 1000 | 500 | 6000 | 150 |
| 1 354028 1 001 | 700 | 315 | 3 | 820 | 1000 | 500 | 3000 | 78 |
| 1354078 1 001 | 700 | 315 | 4 | 820 | 1000 | 500 | 4000 | 104 |
| 1 354048 1 001 | 700 | 315 | 6 | 820 | 1000 | 500 | 6000 | 156 |
| 1353808 1 001 | 800 | 200 | 3 | 920 | 1000 | 500 | 3000 | 96 |
| 1 353818 1 001 | 800 | 200 | 4 | 920 | 1000 | 500 | 4000 | 128 |
| 1353828 1 001 | 800 | 200 | 6 | 920 | 1000 | 500 | 6000 | 192 |
| 1 353838 1 001 | 800 | 250 | 3 | 920 | 1000 | 500 | 3000 | 99 |
| 1353848 1 001 | 800 | 250 | 4 | 920 | 1000 | 500 | 4000 | 132 |
| 1 353858 1 001 | 800 | 250 | 6 | 920 | 1000 | 500 | 6000 | 198 |
| 1 353868 1 001 | 800 | 315 | 3 | 920 | 1000 | 500 | 3000 | 102 |
| 1 353878 1 001 | 800 | 315 | 4 | 920 | 1000 | 500 | 4000 | 136 |
| 13538881001 | 800 | 315 | 6 | 920 | 1000 | 500 | 6000 | 204 |
| 1 354761 1 001 | 1000 | 200 | 3 | 1126 | 1000 | 500 | 3000 | 135 |
| 1 354762 1 001 | 1000 | 200 | 4 | 1126 | 1000 | 500 | 4000 | 180 |
| 1 354763 1 001 | 1000 | 200 | 6 | 1126 | 1000 | 500 | 6000 | 270 |
| 1 353898 1 001 | 1000 | 250 | 3 | 1126 | 1000 | 500 | 3000 | 138 |
| 1 353918 1 001 | 1000 | 250 | 4 | 1126 | 1000 | 500 | 4000 | 184 |
| 1 353928 1 001 | 1000 | 250 | 6 | 1126 | 1000 | 500 | 6000 | 276 |
| 1 353938 1 001 | 1000 | 315 | 3 | 1126 | 1000 | 500 | 3000 | 141 |
| 1353948 1 001 | 1000 | 315 | 4 | 1126 | 1000 | 500 | 4000 | 188 |
| 1 353958 1 001 | 1000 | 315 | 6 | 1126 | 1000 | 500 | 6000 | 282 |

^{*} Délai de livraison à la demande

4.3 Accessoires

Plaque de serrage*

Plaque soudé au composant, en usine, pour fermeture unilatérale Clarification du composant requis nécessaire



| N° mat.: | ID | S | Poids |
|----------------|------|------|------------|
| | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 353814 1 001 | 700 | 25 | 13 |
| 1 353794 1 001 | 800 | 25 | 18 |
| 1 353804 1 001 | 1000 | 30 | 32 |
| 13541111001 | 1200 | 30 | 45 |

^{*} Délai de livraison à la demande

Coude*

Tuyau enveloppe lisse à paroi compacte suivant NBN 16961 avec embout mâle et manchon à butée intégré


2 bagues d'étanchéité en EPDM inclus, fourni séparément

Fabriqué en usine avec anneaux de levage

Dimension de l'axe = 1600 mm

Angle 90°, 45°; ange différent à la demande

Extrémités de tuyaux protégées contre la saleté par des bouchons procteurs








| N° mat.: | ID | OD | 0 | S | Z | Poids |
|----------------|------|------|----------|------|------|------------|
| | (mm) | (mm) | (degrés) | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 353856 1 001 | 700 | 840 | 90 | 70 | - | 183 |
| 1 353829 1 001 | 700 | 840 | 45 | 70 | 750 | 99 |
| 1 353806 1 001 | 800 | 940 | 90 | 70 | - | 245 |
| 1 353809 1 001 | 800 | 940 | 45 | 70 | 750 | 132 |
| 1 353826 1 001 | 1000 | 1146 | 90 | 73 | - | 300 |
| 13538191001 | 1000 | 1146 | 45 | 73 | 750 | 164 |
| 1 354112 1 001 | 1200 | 1386 | 90 | 93 | - | 418 |
| 1354116 1 001 | 1200 | 1386 | 45 | 93 | 750 | 300 |

^{*} Délai de livraison à la demande

Traversée de paroi*

Tuyau lisse à paroi compacte suivant NBN 16961 avec manchon à butée intégré et un joint soudé centralement en EPDM, étanche jusqu'au 1 bar intégration sécure dans le mur inclus Extrémités de tuyaux protégées contre la saleté par des bouchons procteurs



Traversée de paroi avec manchon et extrémité lisse:

| N° mat.: | ID | S | Poids |
|----------------|------|------|------------|
| | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 353827 1 001 | 700 | 27 | 76 |
| 1 353807 1 001 | 800 | 31 | 98 |
| 1 353817 1 001 | 1000 | 38 | 119 |
| 1 354119 1 001 | 1200 | 46 | 160 |

^{*} Délai de livraison à la demande

Traversée de paroi avec embout mâle et extrémité lisse:


| N° mat.: | ID | S | Poids |
|----------------|------|------|------------|
| | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 304483 1 001 | 700 | 27 | 76 |
| 1 304484 1 001 | 800 | 31 | 98 |
| 1 304485 1 001 | 1000 | 38 | 119 |
| 13044861001 | 1200 | 46 | 160 |


^{*} Délai de livraison à la demande

Réduction*

Tuyau lisse à paroi compacte suivant NBN 16961 avec embout mâle et manchon à butée intégré, 2 bagues d'étanchéité en EPDM inclus, fourni séparément

Extrémités de tuyaux protégées par des bouchons procteurs Dans le composant, réduction soudé en usine Clarification du composant requis nécessaire






| N° mat.: | ID 1 | ID 2 | OD | L1 | s1 | L2 | s2 | Poids |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 354096 1 001 | 700 | 630 | - | L*2 | S*3 | 500 | 23,8 | 96 |
| 1354081 1 001 | 800 | 700 | 798 | L*2 | S*3 | 500 | 27,0 | 41 |
| 1 354082 1 001 | 800 | 630 | - | L*2 | S*3 | 500 | 23,8 | 41 |
| 1 354129 1 001 | 1000 | 800 | 898 | L*2 | S*3 | 500 | 31,0 | 63 |
| 1 354086 1 001 | 1000 | 700 | 798 | L*2 | S*3 | 500 | 27,0 | 55 |
| 13540871001 | 1000 | 630 | - | L*2 | S*3 | 500 | 23,8 | 55 |
| 1 354121 1 001 | 1200 | 1000 | 1098 | L*2 | S*3 | 500 | 38,0 | 89 |
| 1354123 1 001 | 1200 | 800 | 898 | L*2 | S*3 | 500 | 31,0 | 76 |
| 1 354126 1 001 | 1200 | 700 | 798 | L*2 | S*3 | 500 | 27,0 | 68 |
| 1354127 1 001 | 1200 | 630 | - | L*2 | S*3 | 500 | 23,8 | 68 |

^{*} Délai de livraison à la demande

Pièce en T*

Tuyau lisse à paroi compacte suivant NBN 16961 avec embout mâle et 2 manchons à butée intégrés

2 bagues d'étanchéité en EPDM inclus, fourni séparément Extrémités de tuyaux protégées par des bouchons procteurs



Sortie avec manchon:

| N° mat.: | ID | OD | L | Z1 | s | Poids |
|----------------|------|------|------|------|------|------------|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 354093 1 001 | 700 | 840 | 2000 | 1000 | 70 | 200 |
| 1 354083 1 001 | 800 | 940 | 2000 | 1000 | 70 | 250 |
| 1 354089 1 001 | 1000 | 1146 | 2000 | 1000 | 73 | 300 |
| 1 354128 1 001 | 1200 | 1386 | 2000 | 1000 | 93 | 365 |

^{*} Délai de livraison à la demande

Sortie avec embout mâle:

| N° mat.: | ID | OD | L | Z1 | S | Poids |
|----------------|------|------|------|------|------|------------|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 304487 1 001 | 700 | 840 | 2000 | 1000 | 70 | 200 |
| 13044881001 | 800 | 940 | 2000 | 1000 | 70 | 250 |
| 1 304489 1 001 | 1000 | 1146 | 2000 | 1000 | 73 | 300 |
| 1 304493 1 001 | 1200 | 1386 | 2000 | 1000 | 93 | 565 |

^{*} Délai de livraison à la demande

L*2 Longueur totale du grand collecteur requis

s*3 Épaisseur de la paroi dépendante du composant utilisé

Regard de visite*

Échangeur air-terre avec piquage pour évacuation des condensations Diamètre connexion standard DN 700, gaine de protection du regard DN 1000


Raccordement de grands diamètres à l'aide des réductions.

Anneaux de levage et de transport inclus

Raccordement direct par la bride étanche

Échelle intégrée

Accès au regard possible avec le système AWASCHACHT DN 1000 Installation conformément aux règlements et directives en vigueur.



| N° mat.: | DN/ID | Poids |
|----------------|-------|------------|
| | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 354058 1 001 | 1000 | 500 |


^{*} Délai de livraison à la demande

Anneau de support en polymère AWASCHACHT

pour couvercles de regard BEGU courants DN 625 suivant EN 124

Matériau: plastique récyclé

Couleur: gris






| N° mat.: | Description | DN | Poids |
|----------------|---|------|------------|
| | | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 190428 1 001 | Anneau de support polymère | 625 | 45 |
| 1 190449 1 001 | Joint pour anneau de support (facultatif) | 625 | 0,5 |
| 1 190473 1 001 | Mortier en polymère pour anneau de support polymère | | 25 |

Scelle de béton AWASCHACHT

pour couvercles de regard BEGU courants DN 625 suivant EN 124 Matériau: béton

Couleur: gris





| N° mat.: | Description | DN | Poids |
|----------------|----------------------------|------|------------|
| | | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 190016 1 001 | Anneau de support en béton | 625 | 155 |

Couvercle en fonte AWASCHACHT DN 625

Cl. D 125 avec couvercle en béton coulé suivant NBN 19584 EN 124

Matériau: fonte/béton Couleur: noir/gris

| | Ø 670 | |
|---------|-------|------|
| | Ø 654 | _ |
| ا ور | | |
| ļ | Ø 605 | 2 2 |
| | Ø 695 | |
| Г | Ø 705 | |




| N° mat.: | Туре | DN (mm) |
|----------------|-----------|------------|
| 1 190248 1 001 | B 125 | 625 |
| 1 190257 1 001 | B 125 V | 625 |
| 1 190258 1 001 | B 125 TGW | 625 |

Cône AWASCHACHT PP DN 1000/625

avec échelle et joint DN 1000 et DN 625

Dimensions: max. 250 mm Matériau: RAU-PP 2300

Couleur: orange






| N° mat.: | N max | N min | Hauteur H | Poids |
|----------------|-------|-------|-----------|------------|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 190400 1 100 | 820 | 570 | 915 | 45 |

Rehausse AWASCHACHT PP DN 1000

avec échelle et joint DN 1000 Matériau: RAU-PP 2300

Couleur: orange





| N° mat.: | Longueur utile N | Hauteur H | Poids |
|----------------|------------------|-----------|------------|
| | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 190313 1 001 | 125 | 220 | 19,7 |
| 11904901100 | 250 | 345 | 22 |
| 1 190500 1 100 | 500 | 595 | 36 |
| 1 190436 1 001 | 750 | 845 | 48 |
| 1 190900 1 100 | 1000 | 1095 | 65 |

4.4 Unités d'aspiration et accessoires

Tour d'aspiration*

Tour d'aspiration AWADUKT THERMO pour l'air extérieur avec coiffe à lamelles et semelle inférieure soudée pour le montage sur le socle. Raccordement adapté au tuyau de distribution

 ${\rm DN/ID700\text{-}1200\ sans\ filtre\ (les\ calculs\ statiques\ sont\ compris}$

dedans)

Hauteur accès aérien 3000 mm

Matériau: acier inoxydable (1.4301) 2-3 mm

Surface brossée



L'affichage peut dévier de la réalisation effective

| N° mat.: | DN/ID | ID | Poids | Stuk/pallet |
|----------------|------------|------------------------|------------|-------------|
| | Tuyau (mm) | Tour d'aspiration (mm) | (kg/pièce) | |
| 1 350436 1 001 | 700 | 800 | 195 | 1 |
| 1 350438 1 001 | 800 | 1000 | 260 | 1 |
| 1 350439 1 001 | 1000 | 1200 | 340 | 1 |
| 1 354766 1 001 | 1200 | 1400 | 450 | 1 |

^{*} Délai de livraison à la demande

^{**} Acier inoxydable 1.4571 (V4A) sur demande

Coude d'aspiration*

Coude d'aspiration AWADUKT THERMO 90° pour l'air extérieur avec grille pour la protection contre les insectes, semelle inférieure soudée pour le montage sur une plaque de fond. Raccordement adapté au tuyau de distribution DN/ID700-1200, sans filtre (les calculs statiques sont compris dedans)

Hauteur accès aérien 3000 mm

Matériau: acier inoxydable (1.4301) 2-3 mm

Surface brossée



| N° mat.: | DN/ID | ID | Poids | Pièce/palette |
|----------------|------------|------------------------|------------|---------------|
| | Tuyau (mm) | Tour d'aspiration (mm) | (kg/pièce) | |
| 1 350427 1 001 | 700 | 800 | 190 | 1 |
| 1 350437 1 001 | 800 | 1000 | 260 | 1 |
| 1 350447 1 001 | 1000 | 1200 | 330 | 1 |
| 1 354767 1 001 | 1200 | 1400 | 645 | 1 |

^{*} Délai de livraison à la demande

Panier de scellement*

Pour monter les unités d'aspiration

Hauteur totale: 250 mm

| N° mat.: | DN/ID | Poids |
|----------------|-------|------------|
| | (mm) | (kg/pièce) |
| 1 350448 1 001 | 700 | 25 |
| 1 350449 1 001 | 800 | 35 |
| 1 350451 1 001 | 1000 | 40 |
| 1 354768 1 001 | 1200 | 45 |

^{*} Délai de livraison à la demande

Lubrifiant

pour raccordements à butée




| N° mat.: | Poids |
|----------------|------------|
| | (kg/pièce) |
| 1 176520 1 003 | 250 |
| 11729601003 | 500 |
| 1 178750 1 001 | 1000 |

^{**} Acier inoxydable 1.4571 (V4A) sur demande

5 ANNEXES


Échangeur de chaleur air-terre tour d'aspiration avec coiffe à lamelles



Dimensions L6, L10, L12, L13 sont déterminées par les résultats du calcul statique

| Dimension tuyau | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L8 | L9 | L11 |
|-----------------|------|-----|-----|------|------|------|----|------|
| DN/ID 700 | 964 | 80 | 80 | 640 | 3000 | 800 | 2 | 804 |
| DN/ID 800 | 1204 | 100 | 100 | 800 | 3000 | 1000 | 2 | 1004 |
| DN/ID 1000 | 1444 | 120 | 120 | 960 | 3000 | 1200 | 2 | 1204 |
| DN/ID 1200 | 1684 | 140 | 140 | 1120 | 3000 | 1400 | 2 | 1404 |

Échangeur de chaleur air-terre coude d'aspiration 90° pour l'air extérieur



Dimensions L9, L11, L13, L14 sont déterminées par les résultats du calcul statique

| Dimension tuyau | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | L10 | L12 | L15 | L16 |
|-----------------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|-----|
| DN/ID 700 | 804 | 804 | 660 | 970 | 3000 | 800 | 2 | 804 | - | - |
| DN/ID 800 | 1004 | 1004 | 780 | 1163 | 3000 | 1000 | 2 | 1004 | - | - |
| DN/ID 1000 | 1204 | 1204 | 906 | 1368 | 3000 | 1200 | 2 | 1204 | - | - |
| DN/ID 1200 | 1406 | - | - | 1741 | 3000 | 1400 | 3 | 1406 | 1549 | 772 |

6 QUESTIONNAIRE DE DIMENSIONNEMENT D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR AIR-TERRE

| VB: | ADM: | | Nom projet: | | |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Coordonnées client | | | | | |
| Nom: | n: Rue: | | | Pays: | Code postal: |
| | | | | | |
| Tél./Fax: | | E-Mail: | | | Département: |
| ☐ Installateur | ☐ Planificateur | ☐ Bâtimen | t | ☐ Gouvernement | ☐ Autre |
| Information générale: | | | | | |
| Planification: | | | ☐ Mise en oeu | vre | |
| Bâtiment Lieu projet: Centre-ville | | | | | |
| Utilisation bâtiment (bureau, hôpit | tal, maison, etc.) | | | | |
| Volume du bâtiment: [m³] L'écoulement d'air requise [m³/h] | | | Le taux du chanç Niveau de l'opéra | ge d'air: ation du ventilateur | [1/h] [%] |
| Données sur le sol Type de sol: | sable humide | | □ klei □ | | ux souterraines: |
| Conditions d'installation | | | | | [m sous nappe phréatique] |
| | urface libre | | ☐ sous une zor | | |
| | sous le bâtiment | | Procédé du durc | issement | |
| Installation désirée des tuyaux: | Système de régistre | | Boucle | | |
| Profondeur de l'installation (haute | | - , | | nax [m] | |
| Surface disponible * | longueur [m] | | | geur [m] | |
| Nombre de tuyaux/surface (horizo | ontal): | he 🗆 bicoud | che tr | ricouche | |
| Distance des lignes (horizontal) [r | n]: [| Distance des lignes (vertical) | [m]: | | |

^{*}Veuillez inclure les croquis et respectivement le dessin CAD, si disponible!

| ode du projet: | | Employ | é: | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------|
| oordonnées client | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| onditions de conception | | T. 63 | | |
| Hiver (préchauffage de l'air) | Temps de travail maximum: | | ana da tuayali masyinaya | Fl- //3 |
| ☐ Été (refroidissement de l'air)☐ Bypass circuit planifié | Limite de chauffe: [°C] | Ter Limite de refroidissement: | | |
| | | | | |
| Conception 1: | | | | |
| | x nécessaires pour une température d'e | | | de chaleur) |
| ☐ Préchauffement de l'air: | [°C] température de l'ai | ir (jusqu'au système de récupération | de chaleur) | |
| Refroidissement de l'air: | [°C] température de l'ai | ir (jusqu'au système de récupération | de chaleur) | |
| Conception de base au 0 °C en h | hiver, sur la température de l'air jusqu'au | u système de récupération de chaleu | ır) | |
| Concention 2: | | | | |
| Conception 2: | | | | |
| | rée de l'air à définir sur la base des long | | | |
| Système de régistre: Longueurs | des tuyaux individuelles - longueurs cor | mme indiquées ci-dessus: | [m] | |
| Nombre de tuya | aux de l'échangeur de chaleur air-terre | (sorties): [pièce(s).] | | |
| Boucle: Longueurs des tuyaux i | individuelles - longueurs comme indique | ées ci-dessus : [m] | | |
| Nombre de cou | udes 90°: | [pièce(s)] | | |
| | | | | |
| Remarques/information s | supplémentaire: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Nos conseils d'application technique, écrits ou oraux, fondés sur notre expérience et nos meilleures connaissances, sont cependant donnés sans engagement de notre part. Des conditions de travail que nous ne contrôlons pas ainsi que des conditions d'application autres excluent toute responsabilité de notre part. Nous conseillons de vérifier si le produit REHAU est bien approprié à l'utilisation envisagée. Étant donné que l'application, l'utilisation et la mise en œuvre de nos produits s'effectuent en dehors de notre contrôle, elle n'engage que votre seule responsabilité. Si, malgré tout, notre responsabilité venait à être mise en cause, elle serait limitée à la valeur de la marchandise que nous avons livrée et que vous avez utilisée. Notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits conformément à nos spécifications et à nos conditions générales de livraison et de paiement. à retrouver sur notre site web: www.rehau.be.


Editeur: ___

Tampon et signature

7 RÉFÉRENCES

IMMEUBLE REHAU ERLANGEN, ALLEMAGNE







Projet

En 2010, il a été décidé de réviser l'immeuble, fondé en 1993, concernant la climatisation du bâtiment. Lors de la planification de la nouvelle climatisation, l'utilisation d'un échangeur de chaleur air-terre était prise en compte pour diminuer les coûts d'énergie et l'émission de l'installation.



Propriété de l'article:

Pour une désignation claire d'un article, il est impératif d'indiquer le numéro du matériel et le description.

Le présent document est protégé par des droits d'auteur. Tous les droits constitutifs qui en émanent sont réservés, notamment ceux attachés à la traduction, la réproduction, le tirage d'illustrations, l'émission radio, la restitution par des systèmes photomécaniques ou similaires ainsi que l'enregistrement dans des installations de traitement des

L'utilisateur qui envisage une application diérente de celles décrites dans les informations techniques est tenu de consulter REHAU et de demander formellement une autorisation préalable écrite. En cas d'omission, l'utilisateur est seul responsable du produit. L'application, l'utilisation et la mise en oeuvre de nos produits se trouvent, dans ce cas, hors des possibilités de contrôle de REHAU. S'il est toutefois question de responsabilité, celle-ci est exclusivement limitée pour tout dommage à la valeur de la marchandise que nous avons livrée et que vous avez utilisée. Des prétentions qui pourraient résulter d'éventuelles attestations de garantie seront considérées comme nulles et non avenues si l'utilisation du produit ne correspond pas à celle décrite dans les informations techniques.

Solution

Les conditions géologiques appropriées assurent que le déploiement du système est très avantageux.

Sur une superficie de 1500 m², environ 1200 mètres de tuyaux d'échangeur de chaleur air-terre AWADUKT Thermo excellents à propriétés bactéricides ont été installés à une profondeur de 2 mètres. La fusion des 24 tuyaux de registre avec un diamètre DN 250 s'est passée avec les modules de distribution REHAU DN/ID 1000. L'utilisation d'un module de distribution préfabriqué en polypropylène a permis une installation du système avec un gain de temps. Pour vérifier les résultats théoriques et obtenus par une simulation, l'installation d'essai était équipée du matériel moderne.



Attention:

La documentation fournit des informations sur les applications de nos produits. Les spécifications mentionnées dans cette brochure sont établies en fonction de notre meilleure connaissance de l'état actuel des choses. Les images des tuyaux, pièces et accessoires sont symboliques.

REHAU bureau de vente Belgique:

REHAU NV/SA - Ambachtenlaan 22 - Ambachtszone Haasrode 3326 - 3001 Heverlee (Leuven) - Tél.: 0032 (0)16 39 99 11 - Fax: 0032 (0)16 39 99 12/13 - info.bel@rehau.com

www.rehau.be A18100/1 BE FR 01.2014